


COMO LIGAR E DESLIGAR MODEM LTE/4G

4

Por defeito o MODEM LTE/4G está sempre ligado.



5



Para ligar ou desligar o MODEM LTE/4G, premir combinação teclas Fn+F9.

Após ligar, aguardar aproximadamente 30 segundos.